



- 1) Bestaande OSB of plankenvloer
- 2) Vibrablock M5 D140
- 3) Tecsound SY70
- 4) 2de OSB
- 5) Kurkrubbergranulaat T66
- 6) Afwerkingslaag, parket/laminaat

- 1) Plaats op de bestaande OSB of plankenvloer een vibrablock M5 D140. Indien er nog geen OSB aanwezig is plaats een Norton joist tape (dikte 3.2mm) tussen de OSB en de draagbalken
- 2) Plaats op de Vibrablock M5 een laag Tecsound SY70, gewoon uitrollen en stuitend tegen elkaar te plaatsen. Bescherm laag van de zelfklevende laag hoeft niet verwijderd te worden.
- 3) Plaats op de tecsound zwevend een OSB laag of andere draagvloer voor de afwerkingslaag. Let op de OSB of andere draagvloer mag niet vastgeschroefd, genogeld of op andere manier mechanisch bevestigd worden aan de onderste laag OSB. U mag de OSB met tand en groef onderling verlijmen en de naden eventueel onderling verbinden met nietjes.
- 4) Plaats een kruk/rubber granulaat van 3mm T66 op de OSB plaat
- 5) Werk af met parket/laminaat /tegelvloer/vinyl..

Let op dat er een stootrand tussen 2de OSB en muren aanwezig is , gebruik bvb vibrablock M5 op strook 10mm dikte.

Akoestix Products & Projects bvba

Maatschappelijke zetel: Zevenkaven 29 - 8560 GULLEGEM

Exploitatie: Nijverheidslaan 7 – 8020 OOSTKAMP

Tel: +32 (0)50 54.74.28 – Fax: +32 (0)50 54.82.40

E-mail: info@akoestixproducts.be

www.akoestixproducts.be