



TECSOUND 2FT is een geluidsisolatie complex bestaande uit het polymeer-gebaseerde, asfalt-vrije Tecsound synthetisch membraan tussen twee poreuze viltlagen, beide gevormd op zodanige wijze dat uitstekende akoestische isolatie in verschillende bouwelementen bieden: wanden, plafonds, daken, enz.



Ondergrond:

Tecsound leent zich perfect om toe te passen op diverse ondergronden, (baksteen, gipsplaat, metaal, DM, plastic materialen). De ondergrond moet effen, glad, schoon en droog zijn. Het moet vrij zijn van elementen die het membraam kunnen beschadigen.

Installatie:

- 1) snij op de gewenste lengte met een scherp hobbymes/tapijtmes of schaar. breng contactlijm aan op zowel de ondergrond als op de Tecsound 2FT en laat drogen volgens de instructies van de fabrikant . We raden hier Rectavit Fast Forward aan, wegens geringe droogtijd.
- 2) De Tecsound 2FT aanbrengen op de gewenste plaats en stevig aandrukken .De druk moet op alle punten worden uitgeoefend om een correcte hechting te kunnen waarborgen.
- 3) We raden extra mechanische bevestiging aan m.b.v. isolatiepluggen . Indien enkel mechanisch bevestigd wordt mbv isolatiepluggen dan reken u 5 pluggen /m² (plastic of pvc) . Indien er correct gelijmd is hoeven niet zoveel pluggen geplaatst te worden .
- 4) plaats de voorzetwand , baksteen of ander systeem. Zie hiervoor bvb ons metalstud voorzetsysteem.

PS: Overlap: we raden een overlap van 5cm aan. Indien aansluitend geplaatst , rekening houdend met de voorziene liplap aan één zijde raden we aan Tecsound Sband 50 over de naad aan te brengen.

Foutieve plaatsing (openingen ed.) kan de kwaliteiten van het product reduceren.

Foutieve

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.