



- 1) IVI regel 50mm
- 2) Vertikale metalstud
- 3) Tecsound Sband 50
- 4) Vibrablock M5
- 5) Gipskarton Ladura 12.5mm
- 6) Tecsound SY70
- 7) Gipskarton Ladura 12.5mm

Voor een voorzetwand, plaats dit systeem tegen de te behandelen muur. Als scheidingswand herhaal aan beide zijden deze werkwijze, uitgezonderd punt 4.

Verhoog als voorzetwand de efficiëntie door een spouw te laten tussen systeem en muur.

Plaats vibrablock M5 strook bij aansluiten aan een zijmuur, druk de verticale metalstud hiertegen, schroef deze niet vast. De gipskarton tegen de vibrablock M5 strook duwen.

Alles afwerken met een blijvend elastische silikone.

- 1) Plaats de IVI regel op vloer en plafond waarbij enkel de vilt bevestigd wordt en niet het metaal. Hiervoor zijn speciale uitsparingen voorzien. Bevestig met schroef/nagelplug en rondel.
- 2) Plaats een standaard verticale metalstud om de 60 cm h.o.h. (= hart op hart)
- 3) Plaats een strook zelfklevende Tecsound Sband 50 op de metalstud
- 4) Plaats tussen de verticale metalstuds hoge densiteits rotswol om klankkast effect en geluidsisolatie van het systeem te verhogen.
- 5) Plaats een hogedensiteits gipskarton Ladura 12.5mm steunend op de vilt van de IVI regel
- 6) Kleef hierop een éénzijdig klevende laag Tecsound SY70
- 7) Plaats een hogedensiteits gipskarton Ladura 12.5mm als afwerking

Let op aansluitend plaatsen van alle onderdelen, gebruik Ladura schroeven

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.