



- 1) Akoelat 60
- 2) Vibrablock M5
- 3) Gipskarton Ladura 12.5mm
- 4) Tecsound SY70 of Green glue Compound
- 5) Gipskarton Ladura 12.5mm
- 6) Vibrablock M5 op strook

Plaats vibrablock M5 op strook bij aansluiten aan een zijmuur, De gipskarton tegen de vibrablock M5 strook duwen.

Alles afwerken met een blijvend elastische silikone of green glue Sealant

- 1) Plaats de akoelat 60 op vloer en plafond waarbij enkel de aan de muur rakende gedeelte bevestigd wordt. Hiervoor zijn speciale uitsparingen voorzien. Bevestig met schroef/nagelplug.
- 2) Plaats deze akoelat op een vibrablock M5 op strook om contact met vloer/plafond/zijmuren te vermijden.
- 3) Plaats een akoelat om de 60 cm h.o.h. (= hart op hart)
- 4) Plaats tussen de verticale akoelatten vibrablock M5 om klankkast effect te vermijden en geluidsisolatie van het systeem te verhogen.
- 5) Plaats een hogedensiteits gipskarton Ladura 12.5mm steunend op de vibrablock M5 op strook
- 6) Kleef hierop een éézijdig klevende laag Tecsound SY70 of Green Glue compound.
- 7) Plaats een hogedensiteits gipskarton Ladura 12.5mm als afwerking

Let op aansluitend plaatsen van alle onderdelen, gebruik Ladura schroeven

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.