



- 1) IVI regel
- 2) C60/27 plafondprofiel
- 3) Akoestische kruisverbinder
- 4) Absorptielaag
- 5) Ladura gipskarton 12.5 mm
- 6) Green Glue compound of Tecsound SY

Alle naden afwerken met green glue Sealant

- 1) Plaats de IVI regel als randprofiel tegen de muur waarbij enkel de viltlaag bevestigd wordt. Hiervoor zijn speciale uitsparingen voorzien. Bevestig met schroef/nagelplug en volgring.
- 2) Plaats de eerste laag C60/27 profielen met behulp van bestaande bevestigingssystemen (ophangdraad, of hanger) op een afstand van max. 800mm h.o.h.
- 3) Plaats een akoestische kruisverbinder met viltlaag.
- 4) Plaats een tweede laag C60/27 profielen op max 400mm h.o.h.
- 5) Vul de tussenruimte op met een absorptielaag , vibrablock M5 of steenwol
- 6) Plaats een hogedensiteits gipskarton Ladura 12.5mm , sluit aan tegen de viltlaag van de IVI regel.
- 7) Plaats een 2 de hogedensiteits gipskarton Ladura 12.5mm , sluit aan tegen de viltlaag van de IVI regel, met versprongen naden tov 1ste laag.
- 8) Kleef hierop een éézijdig klevende laag Tecsound SY70 of Green Glue compound.
- 9) Plaats een hogedensiteits gipskarton Ladura 12.5mm als afwerking

Wilt u het akoestisch comfort nog verhogen plaats dan eerst een laag Tesound FT75 tegen het plafond.

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.